

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

арт. U9WV2LKF
арт. U9WH2LKF
арт. U9D2LKF
арт. TY410AXK
арт. TY410AXH
арт. TY410AXD

1. Советы по безопасности	3
2. Обзор устройства	4
3.1 Включение	5
3.2 Выключение	5
3.3 Режим ожидания	5
3.4 Перезагрузка	5
Зайдите в стартовое меню, нажмите на кнопку «Включение», выберите «Перезагрузка».	5
3.5 Доступ в интернет	5
3.6 Подключение по Bluetooth	6
3.7 Вход в аккаунт Microsoft	8
3.8 Стартовое меню	8
3.8.1 Ваши приложения и программы всегда под рукой	9
3.8.2 Расположите приложения на ваш вкус	10
3.8.3 Группируйте ваши приложения	11
3.9 Центр уведомлений	12

1. Советы по безопасности
 ① Избегайте подене устройства на землю и других сильных воздействий.
 ② Не используйте устройство при экстремально низких или экстремально высоких температурах (<35 °C). Избегайте чрезмерной влажности, попадания пыли, длительного использования. Не оставляйте устройства на солнце.
 ③ Избегайте использования в магнитной и сильной электростатической среде.
 ④ При попадании воды и других жидкостей устройство необходимо немедленно выключить и вытереть сухими.
 ⑤ Не используйте чистящие средства или другие жидкости, содержащие химические ингредиенты, для очистки устройства во избежание образования коррозии и повреждений. При необходимости используйте мягкую сухую ткань или бумажное полотенце.
 ⑥ При неправильном использовании аппаратного и программного обеспечения, производитель не несет ответственности за потерю важной информации на данном устройстве.
 ⑦ Не извлекайте flash карту памяти во время использования, чтобы не повредить её или устройство.
 ⑧ Используйте резервное копирование, чтобы избежать потери важной информации.
 ⑨ Не разбирайте устройство, в противном случае оно потеряет право на гарантийное обслуживание.

2.1 Включение Нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл в течение 3-5 секунд (Обратите внимание: Если после нажатия на кнопку, устройство не реагирует, возможно ему требуется зарядка).	**2.2 Выключение** ① Нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл в течение 4 секунд для ручного выключения. ② Зайдите в стартовое меню, нажмите на кнопку «Завершение работы», выберите «Выход».	**2.3 Режим ожидания** Быстрым нажатием кнопки питания, чтобы войти в режим ожидания или выйти из него.	**2.4 Перезагрузка** Зайдите в стартовое меню, нажмите на кнопку «Включение», выберите «Перезагрузка».	**2.5 Доступ в интернет** Чтобы подключиться к сети Wi-Fi в Windows нажмите на иконку «Доступ к интернету» (Wi-Fi) на панели задач. Выберите необходимую сеть Wi-Fi > Подключитесь, введите пароль и следуйте инструкциям. При подключении на панели задач появится иконка Wi-Fi.	**2.6 Подключение по Bluetooth.** Благодаря модулю Bluetooth вы можете использовать все виды беспроводных устройств, подключаемых к ПК, например: Bluetooth наушники, беспроводные колонки, телефоны, фитнес браслеты и т.д. Чтобы начать использование, вам необходимо создать пару между устройством и вашим ПК. Способ подключения зависит от выбранного вами устройства.	**Чтобы подключить гарнитуру, колонку и любое другое аудио устройство:** ① Включите Bluetooth на вашем устройстве. На некоторых устройствах так же не обходимо установить настройки видимости для обнаружения. ② Включите Bluetooth на вашем ПК, если он еще не был включен. Это можно сделать через панель задач зайдя в центр уведомлений > Bluetooth. ③ В центре уведомлений выберите **Подключиться** > имя устройства.
2.7 Вход в аккаунт Microsoft Зайдите в стартовое меню, нажав кнопку Пуск, перейдите в Настройки > Учетные записи > Учетные записи электронной почты и приложений. Выберите Добавить учетную запись Microsoft. Следуйте подсказкам, чтобы добавить учетную запись. Вам может потребоваться подтверждение вашей личности, введя код верификации.	**2.8 Стартовое меню**	**2.9 Центр уведомлений** В стартовом меню в быстром доступе находятся приложения, настройки, файлы и т.д. Нажмите на кнопку Пуск на панели задач. Затем персонализируйте его, закрепив необходимые приложения и программы, или передвигая и группируя их. Если вам необходимо больше пространства, вы можете изменить размер стартового меню.	**2.8.1 Ваши приложения и программы всегда под рукой** Проводник, настройки и наиболее часто используемые приложения отображаются в верхней части стартового меню. Нажмите на кнопку «Все приложения», чтобы пролистать список всех программ в алфавитном порядке.	**2.8.2 Расположите приложения на ваш вкус** Закрепите приложения в стартовом меню, чтобы наблюдать за обновлениями в реальном времени: уведомление о новом письме, напоминание встрече, прогноз погоды на выходные.		
2.8.3 Группируйте ваши приложения Как только вы закрепите приложение, вы можете изменить его размер. Зажмите и удерживайте иконку приложения (либо кликните на него правой клавишей мыши), затем выберите «Изменить размер». **Подсказка** Вы также можете перетащить приложение из общего списка в стартовое меню.		**2.9 Центр уведомлений** Нажмите в нижний правый угол панели задач, чтобы открыть «Центр уведомлений», который поможет быстрой перейти в режим планшета или выйти из него, сменить ориентацию, включить режим полёта, VPN, режим энергосбережения, настроить сетевое подключение, Bluetooth, геолокацию и яркость устройства.	**ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ** **УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ** 1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные "HIPER Technology Ltd" для поставок и реализации на территории Российской Федерации, приобретенные в Российской Федерации, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны. 2. Под гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя). 3. Данный вид изделия не подлежит ремонту и в случае поломки или технических проблем подлежит замене в точке продажи, при наличии заполненного гарантийного талона. 4. Замена изделия в период гарантийного срока (1 год), не ведет к установлению нового гарантийного срока. 5. Изготовитель несет гарантийные обязательства в следующих случаях: a) Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; б) В случае нарушения правил и условий эксплуатации изделий, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю; в) Если изделие имеет следы попыток ремонта; г) Если дефект вызван изменениям конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Изготовителем; д) Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными			
2.9 Центр уведомлений Как только вы закрепили приложение, вы можете перенести его в группу. Чтобы создать новую группу, передвигайте приложение вверх-вниз до тех пор, пока не появится разделитель. Перетаскивайте приложение, чтобы добавить его в группу или убрать из неё.		**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН** Модель: _____ Дата и место приобретения: _____ **ВНИМАНИЕ!** гарантийный талон недействителен без печати продавца. **Штамп магазина/продавца:** ©2022 HIPER Technology Ltd. All rights reserved. All registered trademarks are the property of their respective owners. Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong. Warranty: 1 year. Lifetime period: 2 years. Assembled in P.R.C. www.hiper-power.com	**Для заметок:** _____			
